

# LES BRANCHEMENTS DU TABLEAU INTERACTIF

Pour que votre TBI fonctionne, vous devez relier votre ordinateur au matériel interactif via **au moins 2 câbles** :

## 1

### CÂBLE VGA OU HDMI

entre l'ordinateur et le vidéoprojecteur pour projeter.

NB : si le câblage est en VGA, il faut aussi brancher un câble "Jack" pour utiliser les enceintes du vidéoprojecteur.

## 2

### CÂBLE USB



entre l'ordinateur et le TBI pour "cliquer".

VGA = câble d'image

Jack = câble de son

HDMI = câble d'image + son

USB = câble d'interactivité (de clic)



# LES BRANCHEMENTS DE L'ÉCRAN INTERACTIF

Pour que votre écran interactif fonctionne, vous devez relier votre ordinateur au matériel interactif via 2 câbles :



**1**  
**CÂBLE HDMI**  
entre l'ordinateur et l'écran interactif pour projeter.

**2**  
**CÂBLE USB**  
entre l'ordinateur et l'écran interactif pour "cliquer".

---

*HDMI = câble d'image + son*  
*USB = câble d'interactivité (de clic)*

---



# LES BRANCHEMENTS DU VIDÉOPROJECTEUR INTERACTIF

Pour que votre VPI fonctionne, vous devez relier votre ordinateur au matériel interactif via **au moins 2 câbles** :

**1**  
**CÂBLE VGA OU HDMI**  
entre l'ordinateur et le VPI pour projeter.

NB : si le câblage est en VGA, il faut aussi brancher un câble "Jack" pour utiliser les enceintes du vidéo-projecteur.

**2**  
**CÂBLE USB**  
entre l'ordinateur et le VPI pour "cliquer".

VGA = câble d'image

Jack = câble de son

HDMI = câble d'image + son

USB = câble d'interactivité (de clic)

